SOLAR ELECTRIC



ENECTOR



Guida all'installazione

Wallbox ENECTOR AC 3.7/11

La guida illustra i seguenti punti:

- cablaggio e installazione wallbox ENECTOR (opzionale con KOSTAL Smart Energy Meter)
- impostazioni degli interruttori DIP nella wallbox
- eventuali impostazioni per la wallbox ENECTOR nel KOSTAL Smart Energy Meter
- Possibili errori e soluzioni

AVVERTENZA

Questa guida all'installazione ha solo valore informativo e non sostituisce le istruzioni per l'uso o i manuali necessari per eseguire montaggio e installazione correttamente.

Per tutti i lavori sul dispositivo o sui cavi di alimentazione occorre rimuovere totalmente la tensione da tutta la rete domestica. A tal fine consultare le apposite istruzioni per l'uso dei vari dispositivi.

Si declina ogni responsabilità per il contenuto di queste istruzioni. Vengono applicate le condizioni valide per i nostri prodotti.

Attenersi alle avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso dei vari dispositivi.

Soltanto gli elettricisti specializzati e qualificati sono autorizzati all'installazione e alla messa in servizio.

Istruzioni per l'uso necessarie per l'installazione della wallbox ENECTOR AC 3.7/11

La guida è disponibile nell'area download del prodotto o al seguente link:

https://www.kostal-solar-electric.com//ba_wallbox_enector-ac-3_7-11-de



Cablaggio e installazione

(Opzionale con KSEM)

Altre informazioni in merito nelle istruzioni per l'uso dell'ENECTOR AC 3.7/11

- Capitolo 4 Installazione
- Capitolo 5 Collegamento di componenti aggiuntivi
- 1. Scegliere la sede e le condizioni d'uso ammesse rispettando le istruzioni per l'uso.
- 2. Posare il cavo di collegamento ed eseguire l'installazione della wallbox ENECTOR rispettando le istruzioni per l'uso.
- 3. Procedere al collegamento elettrico rispettando le istruzioni per l'uso.



4. Opzionale: eseguire la connessione al KOSTAL Smart Energy Meter rispettando le istruzioni per l'uso.



Impostazioni interruttore DIP

Altre informazioni in merito nelle istruzioni per l'uso dell'ENECTOR AC 3.7/11:

Capitolo 6 Messa in servizio/configurazione - Impostazioni Banco 1





1. Wallbox ENECTOR con KOSTAL Smart Energy Meter e funzioni comfort (S1: 4,5,6,7 su ON)



2. Wallbox ENECTOR con KOSTAL Smart Energy Meter (senza funzioni comfort) per protezione dai blackout (monitoraggio allacciamento domestico) (S1: 4,6 su ON)





Come impostazione di default per il banco 2 (tutti OFF) si parte da un allacciamento domestico con massimo 63A e una corrente di carica massima di 16A. Altrimenti modificare le impostazioni per il banco 2 rispettando le istruzioni per l'uso del capitolo 6 Messa in servizio/configurazione - Impostazioni Banco 2.

Impostazioni nel KSEM

Altre informazioni in merito nelle istruzioni per l'uso dell'ENECTOR AC 3.7/11.

- Capitolo 7 Impostazione della wallbox nel KSEM
- 1. Aggiornamento del KOSTAL Smart Energy Meter almeno alla versione software 2.1.0.
- 2. Acquistare il codice di attivazione nel webshop e riportarlo in Codici di attivazione.

Aktivierungscodes Freischaltung von Zusatzoptionen			~
Bitte geben Sie ihren 10-stelligen Aktivierungs	code in das Eingabefeld ein, um die ne	eue Zusatzoption freizuschalten.	
Aktivierungscodes	1234567890	HINZU	IFÜGEN

3. Impostazioni Modbus: disattivare modbus RTU, interfaccia B.

Schnittstelle RS485 B Schnittstelle aktivieren	\bigcirc	
Voreinstellung	Benutzerdefiniert	v
Erweitert		>
	ZURÜCKSETZEN	SPEICHERN

4. Wallbox: aggiungere la wallbox ENECTOR.

KOSTAL ENECTOR AC 3.7/	11 hinzufügen	×
Name	ENECTOR-Wallbox	
Modbus Schnittstelle	Bitte Interface wählen	\$
Slave Adresse	Bitte Interface wählen RS485 B	5
		ОК

→ Vista esemplificativa di una wallbox collegata.

ENECTOR-Wallbox KOSTAL ENECTOR AC 3.7/11 RS485 B - 50 💉 i 🗭 📋

5. Portale solare: attivare il collegamento al portale.

KOSTAL Solar P Konfiguration des KOSTAL Solar	ortal Portals		~
Aktiviere Solar Portal		C	SPEICHERN

6. Fuso orario: controllare il fuso orario impostato, regolarlo o attivare il server dell'ora (NTP).

Gerät (i) Zeiteinstellungen, Neustart und Logs			~
Datum und Uhrzeit			
Ihre Zeitzone	Europe/Berlin	÷	SPEICHERN
NTP			

7. Inverter: aggiungere l'inverter nel KSEM alla voce Inverter > Dispositivi > +.

Vechselrichter bearbeiten				×
erie	PLENTICORE plus	÷		
ур	PLENTICORE plus 7.0	\$		
ategorie	Photovoltaik mit Batterie	\$		
-Adresse	192.168.178.78			
x. AC-Ausgangsleistung chselrichter	7000	W		
ID	71			
			OK	

Geräte

Verwaltung der angeschlossenen Geräte.

Name 🔺	Тур	Adresse	Status		+		
PLENTICORE plus	PLENTICORE plus 7.0	192.168.178.78	 Image: A second s	i	ß	Ŵ	

V

Possibili fonti di errore e soluzioni

Errore LED rosso / wallbox non funziona:

Possibile causa: interruttore DIP non impostato correttamente.

Soluzione: controllare le impostazioni dell'interruttore DIP con le istruzioni per l'uso, prestare attenzione alla vista corretta banco 1 e 2 (banco 2 = aperto è visivamente il *banco superiore*, posizione interruttore OFF = visivamente questa è la *posizione dell'interruttore in alto*, vedere istruzioni per l'uso).

Impossibile aggiungere la wallbox nel KSEM:

Possibile causa: l'interfaccia RS485 non è stata disattivata. Soluzione: nel menu KSEM alla voce *Impostazioni Modbus* disattivare e salvare l'*interfaccia B RS485*. Al termine potrà essere selezionata per aggiungere la wallbox.

Errore di comunicazione nel KSEM durante/dopo l'aggiunta della wallbox: Possibile causa: collegamento RS485 al KSEM non eseguito correttamente / contatti scadenti / rottura del cavo o impostazione erronea dell'interruttore DIP.

Soluzione: controllare e adattare il collegamento e l'interruttore DIP

- Connessione KSEM alla wallbox (RS485 possibile scambio di A e B),

- controllare eventuali problemi di contatti e il passaggio del cavo (eventualmente usare un cavo volante per testare il collegamento tra KSEM e wallbox come controprova),

- impostazione erronea dell'interruttore DIP (controllare e modificare secondo le istruzioni per l'uso).
- Nessun dato della wallbox nel portale e nella KOSTAL Solar App / collegamento di rete:
 Possibile causa: collegamento del portale non attivato preventivamente o assenza di un collegamento di rete corretto (es. impostazioni di rete (indirizzo IP, gateway e server DNS non corretti) oppure collegamento RS485 non eseguito correttamente).

Soluzione: attivare il KOSTAL Solar Portal nel KSEM. Controllare le impostazioni di rete, le impostazione RS485 e il collegamento RS485 sul KSEM

Nessun dato della wallbox nel portale e nella KOSTAL Solar App / configurazione:

Possibile causa: KSEM non è stato aggiunto nel KOSTAL Solar Portal come dispositivo per lo stesso impianto FV.

Soluzione: per vedere la wallbox come dispositivo nella KOSTAL Solar App occorre aggiungere il KOSTAL Smart Energy Meter allo stesso impianto FV dell'inverter nel KOSTAL Solar Portal. Dopo il collegamento e la prima carica (5 minuti sono sufficienti) con l'uso locale nella propria rete WLAN, dopo circa 20 minuti compare un pulsante extra all'interno della KOSTAL Solar App.

Nel portale la carica della wallbox viene rinviata:

Possibile causa: fuso orario/NTP nel KSEM non impostato in modo corretto.

Soluzione: impostare correttamente il server NTP e il fuso orario nel KSEM.

Nel KSEM, nel menu *Impostazioni dei dispositivi* > *Dispositivo,* impostare correttamente il server NTP e il fuso orario nel KSEM.

- Nel portale viene riportata la carica della wallbox con quota FV non codificata:
 Possibile causa: nel KSEM non è/sono stato/i aggiunto/i l'inverter/gli inverter come dispositivo/i.
 Soluzione: aggiungere tutti gli inverter nel KSEM nel menu *Inverter* come dispositivo (se è presente la batteria, scegliere alla voce *Categoria Fotovoltaico con batteria*).
- Il processo di ricarica non parte:
 Possibile causa: in questo momento nel Solar Pure Mode la potenza dell'impianto FV non è sufficiente per avviare la ricarica.
 Soluzione: ridurre la quota FV minima o modificare la modalità di ricarica, ad es. Power Mode.
- La ricarica non parte o si interrompe dopo breve tempo
 Possibile causa: se nella Solar Pure Mode la potenza non è sufficiente, il processo di ricarica viene messo in pausa.

Soluzione: in alternativa è possibile scegliere la Solar Plus Mode con una quota di potenza di rete.

La ricarica si interrompe dopo breve tempo / messaggio di errore 2011:
 Possibile causa: alcuni veicoli per avviare la ricarica hanno bisogno di una corrente di carica minima maggiore di 8-10A.

Soluzione: aumentare la corrente di carica minima (standard 6A) nel KOSTAL Smart Energy Meter in *Wallbox > Impostazioni > Impostazioni avanzate*.

www.kostal-solar-electric.com