

SOLAR ELECTRIC



Smart connections.

Istruzioni per l'autotest

Inverter PIKO MP plus

Impostazione paese in conformità alla CEI 0-21: 2019-04

Gli inverter monofase della gamma *PIKO MP plus* della KOSTAL Solar Electric hanno un dispositivo di protezione d'interfaccia (DDI) interno asservito ad un sistema di protezione d'interfaccia (SPI) integrato nell'apparato di conversione conforme alla Norma CEI 0-21. Ai fini di una corretta installazione ed esecuzione dell'autotest, è necessario selezionare l'opportuna impostazione del paese: **"3911 – Italia locale"**:

Predisposizioni per l'autotest

In impianti fino a 11,08 kW di potenza, la verifica delle regolazioni del SPI integrato negli inverter può essere effettuata mediante funzione autotest in conformità alla Norma CEI 0-21: la suddetta funzione permette di verificare le soglie impostate nel SPI e i relativi tempi di intervento e di visualizzarne i valori. Per gli inverter monofase della gamma *PIKO MP plus*, l'autotest può essere effettuato direttamente dal display o da webserver integrato.

La tabella seguente riporta le soglie e i tempi di intervento impostati di default nel sistema di protezione d'interfaccia integrata negli inverter *PIKO MP plus* con impostazione paese "**Italia Iocale**".

Protezione	Soglia impostata	Tempo di intervento impostato
Massima tensione su 10 min. (59.S1)	253 V	≤ 3 s
Massima tensione (59.S2)	264,5 V	0,2 s
Minima tensione (27.S1)	195,5 V	0,4 s
Minima tensione (27.S2)	34,5 V	0,2 s
Massima frequenza restrittiva (81>.S1)*	50,2 Hz	0,1 s
Minima frequenza restrittiva (81<.S1)*	49,8 Hz	0,1 s
Massima frequenza permissiva (81>.S2)	51,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza permissiva (81<.S2)	47,5 Hz	0,1 s
Comando locale: soglie restrittive disabilitate	Livello logico basso	
Segnale esterno	Livello logico alto	

*Abilitazione del comando locale alto

Tali soglie sono protette da uso improprio: pertanto l'eventuale modifica, concordata o richiesta dal distributore, è protetta da password richiedibile all'assistenza KOSTAL. Tale password sarà valida solo per l'inverter di cui viene fornito il numero seriale.

Requisiti per l'esecuzione dell'autotest

- Nella messa in funzione è stata impostata una configurazione relativa al paese "Italia"
- L'irraggiamento deve garantire l'immissione in rete dell'inverter per tutta la durata dell'autotest
- I valori di tensione e frequenza sono entro i campi limite prescritti dalla norma CEI 0-21.

Funzione autotest

L'autotest ha la funzione di verificare il comportamento di disinserzione dell'inverter nel caso in cui la tensione o la frequenza di rete raggiungano valori troppo alti o troppo bassi. Si prega di considerare i seguenti punti:

- A seconda della fase del test, durante l'autotest l'inverter modifica gradualmente la soglia di disinserzione incrementando/diminuendo il valore limite.
- Quando la soglia di disinserzione raggiunge i valori effettivi di tensione e frequenza di rete, l'inverter salverà i dati rilevati riportando anche il tempo di intervento.
- Tali dati verranno visualizzati su display o webserver come di seguito:

Autotest		
Uac max	1	276,01V 🕽
Uac act	2	226,17V
Uac off	3	227,70V
Toff	4	98,00ms l

 valore soglia più basso/alto secondo impostaz 	azione	paese
---	--------	-------

- 2 valore effettivo rilevato per tensione/frequenza di rete
- ③ soglia di disinserzione (modificata gradualmente)
- ④ tempo di disinserzione¹⁾

¹⁾ Lasso di tempo trascorso tra i seguenti eventi:

- la soglia di disinserzione raggiunge l'effettiva tensione/frequenza di rete
- l'inverter si separa dalla rete
- Se l'autotest si è concluso con successo, verrà visualizzato il messaggio Autotest superato. Tale messaggio deve essere confermato.
- Se durante l'autotest un valore misurato non rispetta la tolleranza richiesta, allora l'autotest viene interrotto e l'inverter genera il messaggio Autotest difettoso. L'inverter resta scollegato dalla rete (relè aperto, nessuna alimentazione) fino a quando l'autotest non si è concluso con successo. Si raccomanda pertanto di ripetere l'autotest il prima possibile, affinché l'inverter possa riprendere l'immissione.
- Al termine dell'autotest, i risultati vengono memorizzati nell'inverter e possono essere visualizzati anche in un secondo momento.
- Qualora durante l'autotest i requisiti necessari non dovessero essere soddisfatti, comparirà uno dei seguenti messaggi di errore che impediscono l'autotest.

Messaggio	Descrizione	Rimedio
Condizioni di rete non valide	L'autotest è stato interrotto a causa di condizioni di rete non valide (es. tensione AC troppo alta).	Verificare le condizioni della rete e ripetere l'autotest in seguito.
ENS/MSD non pronto	L'autotest non è stato avviato poiché l'inverter non è ancora pronto per il funzionamento.	Ripetere l'autotest alcuni più tardi, non appena l'inverter sta alimentando la rete.
Irraggiamento solare troppo basso	L'autotest non si è avviato o è stato interrotto a causa del basso irraggiamento solare (es. nelle ore serali o di notte).	Ripetere l'autotest durante il giorno mentre l'inverter alimenta la rete.
Rilevato un errore	Non è stato possibile avviare l'autotest a causa di un errore interno.	Contattare l'installatore se questo errore si presenta spesso.

Esecuzione autotest da display

Dal menù principale selezionare: Autotest



Premere ✓ per 1 secondo per avviare l'autotest. La procedura eseguirà in automatico la verifica di tutte le soglie di disinserzione impostate nel sistema di protezione di interfaccia.

Autotest	
Uac max	276,01V ≬
Uac act	226,17V
Uac off	227,70V
Toff	98,00ms l

Premere ∇ per visualizzare i dati relativi alla fase successiva del test (non appena disponibili). Una volta concluso l'autotest, premere ∇ ripetutamente fino a quando compare il messaggio: Autotest superato

-	
Autotest	
Autotest superato avanti con Set	

Premere ✓ per confermare il risultato dell'autotest.

I risultati dell'autotest sono ora memorizzati nell'inverter e possono essere visualizzati da display alla voce: Informazione >> Autotest

Esecuzione autotest da webserver

In alternativa alle suddette indicazioni, è anche possibile eseguire l'autotest direttamente da webserver e salvare comodamente un report dei risultati ottenuti. Tale procedura richiede l'utilizzo di un pc / smartphone / tablet collegato alla stessa rete LAN/WLAN in cui è collegato l'inverter.

Per accedere al webserver, è necessario rilevare dal display l'indirizzo IP dell'inverter: Menu principale >> Impostazioni >> Rete >>

- DHCP: per abilitare/disabilitare l'impostazione manuale dell'indirizzo IP
- Indirizzo IP: per leggere l'indirizzo attualmente presente

Tenere presente che qualora l'inverter non sia all'interno di una rete con router DHCP, è necessario impostare manualmente l'indirizzo IP dell'inverter.

Inserire ora l'indirizzo IP dell'inverter nella barra di ricerca del browser: si accederà direttamente al webserver dell'inverter.

Selezionare il menu Selftest dalla bara del menu in alto: per avviare l'autotest, cliccare il tasto "Start Selftest".



Durante l'esecuzione dell'autotest, sarà possibile vedere l'avanzamento delle prove.

I risultati dell'autotest sono ora memorizzati nell'inverter e possono essere richiamati e visualizzati nel menu **Selftest**. Per salvare i risultati dell'autotest, si consiglia di salvare la pagina o stamparla in formato PDF.