

# Guida rapida installazione PIKO CI 30/50/60 e KOSTAL Smart Energy Meter KSEM





Questa guida non sostituisce i manuali operativi necessari per un corretto assemblaggio e installazione.

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Italy www.kostal-solar-electric.com Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



# **Note Legali**

KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 79108 Freiburg i. Br. Germany Phone +49 (0)761 477 44 - 100 Fax +49 (0)761 477 44 - 111 www.kostal-solar-electric.com

# Esclusione di responsabilità

Tutti i nomi utilizzati, i nomi commerciali, i nomi di prodotti o le altre definizioni possono essere protetti legal-mente anche senza uno speciale contrassegno (ad es. come marchi). KOSTAL Solar Electric GmbH non si assume nessuna responsabilità per il loro libero utilizzo. Le illustrazioni e i testi sono stati compilati con la mas-sima attenzione. Tuttavia non è possibile escludere la presenza di errori. La redazione è stata eseguita senza garanzia.

# Parità di trattamento di genere

KOSTAL Solar Electric GmbH è consapevole del signi-ficato della lingua in relazione alla parità dei diritti fra donne e uomini e si adopera nel rifletterlo nella presente documentazione. Tuttavia, per garantire una lettura più agevole, siamo stati costretti a rinunciare alle abituali formulazioni di distinzione.

# © 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

Tutti i diritti sono riservati a KOSTAL Solar Electric GmbH, compresi quelli di riproduzione di fotocopie e la memorizzazione su supporti elettronici. L'utilizzo per scopi industriali o la riproduzione dei testi contenuti in questo prodotto, dei modelli mostrati, dei disegni e delle foto non sono ammessi. Sono vietati la riproduzione e il salvataggio totale o parziale del presente manuale o la trasmissione, la riproduzione o la traduzione dello stesso in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto senza previo consenso scritto.

# Valido dalle versioni:

Software (SW): 03.12.0xxxx



# Sommario

1.	Introduzione	1
2.	Panoramica d'impianto e schemi	5
3.	Cablaggi	5
3.1	Installare il KSEM	. 6
3.2	Cablaggio di potenza DC	. 7
3.3	Cablaggio di potenza AC	. 9
3.4	Cablaggio di comunicazione della LAN	11
3.5	Cablaggio di comunicazione del RS485 (KSEM)	12
4.	Attivare inverter PIKO CI 30/50/60	3
5.	Aggiornamento firmware PIKO CI 30/50/6016	5
6.	L'impostazione dell'inverter come Master LAN o slave ed eventuale limitazione di potenza.1	7
7.	Configurazione KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)	)
8.	Monitoraggio e Portale Solare KSP22	2
9.	Kostal Smart Warranty	1

Smart connections.



# 1. Introduzione

Prima di andare sul posto, accertarsi che:

- ✓ abbia con sé un dispositivo mobile, come telefono o tablet per poter effettuare la messa in servizio della macchina
- ✓ sul posto sia presente una rete locale per la connessione della macchina in internet (router, switch, dispositivo per connessione internet);

Nell'area Download del sito KOSTAL sono scaricabili tutte le informazioni sui prodotti KOSTAL.

Smart connections.



# 2. Panoramica d'impianto e schemi

Di seguito una panoramica di installazione del PIKO CI 30/50/60 con KOSTAL Smart Energy Meter KSEM (opzionale). Il KSEM sarà necessario solo nel caso in cui si voglia limitare dinamicamente la potenza immessa in rete.



#### Caso con due o più PIKO CI e KSEM



Smart connections. KOSTAL Solar Electric Italy www.kostal-solar-electric.com Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



6

# 3. <u>Cablaggi</u>

Di seguito viene spiegato nel dettaglio come effettuare l'<u>installazione del KSEM</u>, qualora installato, i <u>cablaggi DC e AC</u>, i cablaggi di comunicazione tra KSEM e <u>inverter PIKO CI</u>.

# 3.1 Installare il KSEM

Riferirsi al manuale di istruzioni del KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) per l'installazione corretta. È importante che il KOSTAL Smart Energy Meter sia installato subito a valle del contatore di scambio con la rete e a monte del parallelo con i carichi, come da figura seguente:



Il KSEM è in grado di gestire correnti fino a 63 A.

Oltre tale valore è necessario installare dei trasformatori di corrente (TA), come da figura seguente:



Qualora si utilizzino dei TA, sarà necessario impostare il rapporto di conversione all'interno del KSEM.

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Italy www.kostal-solar-electric.com Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



# 3.2 Cablaggio di potenza DC

Prima di tutto disalimentare l'inverter ed aprire il coperchio frontale se PIKO CI 50/60.



Per collegamento delle stringhe procedere come illustrato di seguito:

1. Spelare il cavo solare per circa 9 mm.



2. Inserire l'estremità del cavo spelato nella crimpatura del contatto.



3. Crimpare il contatto con una pinza adatta.



4. Inserire il contatto nel connettore fino a quando il contatto non scatta percettibilmente in posizione con un clic. Una volta scattato in posizione nell'involucro, il contatto non può più



essere rimosso dal connettore.



5. Serrare il dado sul connettore (3 Nm).



6. Inserire i connettori delle singole stringhe FV a coppie negli ingressi DC PV+ e PV– fino a quando non si innestano in posizione con un clic.



Smart connections.



# 3.3 Cablaggio di potenza AC

Prima di collegare il cavo di alimentazione togliere tensione dalla rete elettrica, assicurare la connessione AC contro la riaccensione, ruotare il sezionatore DC dell'inverter su Off.



Il cavo di alimentazione deve essere spelato per 120 mm. Inserire sui fili un'adeguata guaina termoretraibile. Spelare le estremità dei conduttori e crimpare i capicorda ad anello sulle estremità dei conduttori.



Rimuovere le viti della copertura della connessione. Inserire il cavo di alimentazione attraverso la copertura della connessione. Collegare il cavo di alimentazione al morsetto di collegamento AC secondo quanto riportato sull'etichetta.



Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Italy <u>www.kostal-solar-electric.com</u> Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



Per il <u>PIKO CI 30</u> fissare la copertura della connessione AC e avvitarla saldamente con una coppia di serraggio di 1,5 Nm. Per il <u>PIKO CI 50/60</u> chiudere l'inverter e avvitare il coperchio con una coppia di serraggio di 3 Nm.

Infine sigillare la cavo di alimentazione di rete con l'anello di tenuta e il controdado. Stringere il controdado. Nei paesi in cui è prescritta una seconda connessione PE, questa va connessa nel punto contrassegnato sull'involucro (esterno). Questa non è necessaria per impianti simmetrici.



Smart connections.



# 3.4 Cablaggio di comunicazione della LAN

Prima di cominciare togliere tensione all'inverter. Far passare il cavo Ethernet (almeno cat 7 con una lunghezza massima di 100m) attraverso la copertura COM2 e sigillarlo con anello di tenuta e controdado. Far passare il cavo Ethernet attraverso la copertura COM2 e sigillarlo con anello di tenuta e controdado. Serrare il controdado con la coppia indicata di 8 Nm (M25).



Connettere il cavo Ethernet a una delle prese LAN del pannello di collegamento COM2. La seconda presa LAN serve per proseguire il collegamento di rete verso altri inverter in "entra-esci" per più inverter in serie. Infine connettere il cavo ethernet/LAN del master al computer o al router.

Dopo la messa in servizio, le impostazioni della connessione Ethernet possono essere effettuate nell'app KOSTAL PIKO CI. Tra queste figura, ad esempio, l'impostazione della modalità IP, in cui è possibile impostare l'acquisizione di un indirizzo IP automatico.

L'impostazione dell'inverter come Master LAN o slave viene effettuata per ogni inverter tramite l'app KOSTAL PIKO CI. Per farlo, selezionare <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni di comunicazione</u> > <u>Impostazioni master/slave</u> > e poi **Master LAN** o **Slave**. Il master inoltra i dati agli inverter slave. Questo può essere, per esempio, un limite di immissione.



# 3.5 Cablaggio di comunicazione del RS485 (KSEM)

Prima di cominciare togliere tensione all'inverter e spegnerlo. Far passare il cavo RS485 attraverso la copertura COM2 e sigillarlo con guarnizione e controdado. Serrare il controdado con la coppia indicata di 8 Nm (M25).



Installare il cavo RS485 sul connettore in dotazione (RS485 x in) e collegarlo all'interfaccia nel pannello di collegamento COM2. L'uscita RS485 out serve a proseguire il collegamento di rete verso altri inverter. Connettere il cavo RS485 al dispositivo esterno (**KSEM porta A**, **datalogger** o **PLC**). Dopo la messa in servizio, le impostazioni per la porta RS485 devono essere effettuate nell'app KOSTAL PIKO CI. Tra queste figurano, ad esempio, l'impostazione della velocità di trasmissione. La terminazione RS485 dell'ultimo inverter deve essere impostata su ON nell'app KOSTAL PIKO CI. Per farlo, selezionare Impostazioni > Impostazioni di comunicazione > Impostazioni RS485 > Resistenza di terminazione.

L'impostazione dell'inverter come Master LAN o slave viene effettuata per ogni inverter tramite l'app KOSTAL PIKO CI. Per farlo, selezionare <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni di comunicazione</u> > <u>Impostazioni master/slave</u> > e poi **Master LAN** o **Slave**. Il master inoltra i dati agli inverter slave. Questo può essere, per esempio, un limite di immissione.



# 4. Attivare inverter PIKO CI 30/50/60

Una volta installato tutto l'impianto è possibile partire con l'attivazione e la configurazione dello stesso, prima di tutto alimentare l'inverter sia lato AC che lato DC:



Per installare il PIKO CI occorre uno smartphone o un tablet sul quale installare la PIKO CI APP.



Una volta installata l'app, attivare la funzione WiFi/WLAN sul tablet o sullo smartphone, accedere alla pagina delle impostazioni WiFi/WLAN e accendere l'inverter.

Annotare il tipo e il numero seriale dell'inverter che si desidera mettere in servizio riportati sulla targhetta. Individuare la rete WLAN dell'inverter sul tablet o sullo smartphone, quindi selezionarla.

L'SSID dell'inverter è composto dal tipo e dal numero seriale dell'inverter. (Es. **PIKO\_CI\_50\_99999999**). Inserire la password di default: **12345678** e confermare i valori immessi. (Si consiglia di cambiarla dopo la prima messa in servizio). Se la password WLAN è stata dimenticata, reimpostare il valore di default della password premendo il tasto di reset, sotto la copertura del pannello COM2.



Di seguito i passi da seguire sull'App per la configurazione:



Selezionare a questo punto l'inverter di cui si vuole fare il commissioning. Quando l'applicazione mostra il messaggio "Connect", l'inverter è connesso correttamente.

#### 5. Avviare l'App e selezionare l'inverter da configurare

# 6. Accettare il messaggio per la sincronizzazione dell'ora

#### 7. Schermata iniziale



Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Italy www.kostal-solar-electric.com Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



Per avere accesso a tutti i settaggi dell'inverter, selezionare **"Gestione utenti"** > **"Cambia utente**" ed infine inserire la password **"superadmin**". Si è ora loggati come amministratore.

_	KOSTAL	_	ß	Kostal		Kostal	_
			×.		6		
0	Storico	>	Cambia utenti Cambia autorizzo	e Izione utente			
ht.	Produzione	•			I	KOSTAL	
٩	Manutenzione	>					
A,	Gestione utenti	э			superat	dmin	0
0-9	Impostazioni di comunicazione	>			Password	amministratore dimenticata	
٥	Impostazioni inverter				-4		
	<b>A</b>						

Per terminare il commissioning è sufficiente confermare la normativa di riferimento. Entrare dunque in "**Impostazioni inverter**" > "**impostaioni di rete**" > "**Norma connessione rete**" e selezionare la normativa di riferimento in base all'impianto.

Smart connections.



# 5. Aggiornamento firmware PIKO CI 30/50/60

Per effettuare l'aggiornamento FW dell'inverter PIKO CI 30/50/60 occorre innanzitutto essere loggati nella PIKO CI App come amministratori (si veda paragrafo precedente). Una volta loggati come amministratori sarà sufficiente entrare nel menù "Manutenzione" e aggiornare il firmware della <u>Control Board</u> e della <u>Communication Board</u>.

	KOSTAL	_	KOSTAL		
<	PIKO CI 602137-78900		< Manutenzione		
0	Storico	,	Niformazierii di base Modello		
al.	Produzione	>	Numero seriale		
2	Manutenzione	>	Versione firmware		
+	Gestione utenti	,	Codice interno Protectione Versione Modbus		
0-0	Impostazioni di comunicazione	>	Versione Communication Board		
0	Impostazioni inverter	3	Communication Board Aggiorna it firmware Control Board Aggiorna it firmware		
	1         0           1         0		In manutenzione Ante Spegni		



# 6. <u>L'impostazione dell'inverter come Master LAN o slave ed eventuale</u> <u>limitazione di potenza.</u>

L'inverter a cui è connesso il KSEM deve essere configurato come master entrando in <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni di comunicazione</u> > <u>Impostazioni di collegamento</u> > **Master-RS485\_1** se è presente il KSEM, altrimenti "**Master-LAN**".

Tutti gli inverter connessi all'inverter master devono essere collegati ad esso via LAN e configurati come "**Slave**" mentre il **Master** sarà l'unico impostato come tale.

KOSTAL			KOSTAL		KOSTAL
PINO CI 802137-78900.	-	×	Importation di sumuri		A Interstation of college
Marina	3	00	Importazioni di basa		Impostazioni di collegamento
Produzione	3.	e.	impostazioni di rele	3	9
Mahatangiane	3	#	Importazione RS485	2	
Gestione uterrit	2		Impostazioni di collegemento		
Importazioni di comunicazione					
Impostazzni inverter					
	Gastore dant Impostaziori di comunicazione Impostaziari inverter	Beattone uterri >  Impostationi di comunicazione >  Impostazioni eli comunicazione >	Seature uterri >  repostaziori di comuneazione >  repostaziori inverter >	Gastione utant >	Basistene userer     >       Impostazioni ili collegimente     >

Occorre attivare il DHCP sugli inverter:

# KOSTAL

0	Storico	>
h	Produzione	
٩	Manutenzione	×
÷	Gestione ulenti	>
0+9	Impostazioni di comunicazione	>
٥	Impostazioni inverter	•
	n 0	

K	0	S	17/		L
L/V	$\mathbf{r}$	2	UL	~	5

<	Impostazioni di comuni	
6	Impostazioni di base	>
2	Impostazioni di rete	>
<del>#</del>	Impostazione 45485	>
#	Impostazioni di collegamento	>
#	Impostazioni di collegamento	2



onnections.

KOSTAL Solar Electric Italy <u>www.kostal-solar-electric.com</u> Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



Infine, qualora fosse necessario impostare la ZERO immissione in rete, in tutti gli inverter master e slave l'uso del KSEM deve essere impostato nella KOSTAL CI app. "Impostazioni" > "Impostazioni inverter" > "Adattamento/regolazione della potenza" > "Sistema di gestione dell'energia" > "Funzione limitatore della potenza" > Contatore di Energia digitale e all'interno di "Modalità limitatore di potenza" > Contatore lato rete.

	KOSTAL			KOSTAL			KOSTAL	
x	PIKO CI 602137-78900		¢			<	Adattamento/regolazio	
•	Storico	>	0	Impostazione orari	>	•	Regolazione della potenza attiva	>
ble .	Produzione	>		impostazioni di rete	>	0	Regolazione potenza reattiva	,
*	Manutenzione		4	Adattamento/regolazioni della poten	5	•	Sistema di gestione dell'energia	>
4	Gestione utenti	>	<b>##</b>	Ulteriori impostazioni	>	*	Ripple Control Receiver	,
040.)	impostazioni di comunicazione	>						
٥	Impostazioni inverter	>						
	nine Paris							
	Kostal			KOSTAL		11:5	KOSTAL	740
							13000000	

Funzione limitatore di Potenza Disabilitato	
Modalità limitatore di Potenza Contatore lato Rete	1
Indirizzo Modbus contatore di energia 1	
Limitazione dolla potenza attiva a [W] o	Ê.
Indirizzo IP contatore di energia 4.0.0.0	
Potenza di rete L1	άw
Potenza di rete L2	OW
Potenza di rete L3	aw
Prelievo di energia totale	0xWrh
Immissione di energia totale	0xwh
Potenza utenza L1	ow
Potenza utenza L2	OW

	KOSUAL	6
	Sistema di gestione del_	
Funzione Disabilitato	limitatore di Potenza	
Modalità Contatore I	fimitatore di Potenza ato Rete	
Indiri 1	Funzione limitatore di Potenza	
Limit: 0	Disabilitato	
tndiri 0.0.0.0	Contatore di Energia digitak	
Poter	Cancella	OW
Potenza	di rete L2	0//
Potenza	di rete L3	ow

Funzione Disobilitato	limitatore di Potenza	
Modalità Contatore l	limitatore di Potenza ato Rete	
Indiri 1 N	Aodalità limitatore di Potenza	
Limit. 0	Contatore lato Rete	
Indiri. 0.0.0.0	Contatore lato carico	
Poter	Cancella	0
Potenza o	di rete L2	0

ft.

Horne

1



Nell'inverter MASTER la terminazione RS485 nella KOSTAL CI app deve essere impostata su ON: "Impostazioni" > "Impostazioni di comunicazione" > "Impostazione RS485"> "Restistenza di terminazione" > ON.

	KOSTAL			KOSTAL		KOSTAL
<	PIKO CI 602137-78900		<	Impostazioni di comuni		K Impostazione RS485
0	Storico	>	9	Impóstazioni di base	>	Baudrate 19200
iil.	Produzione	>	-	Impostazioni di rete	>	Data bit Son
4	Manutenzione	->-	#	Impostazione RS485	5	Stop bit Ibit
4	Gestione utenti	,	22	Impostazioni di collectemento		Parity bit None
64	Impostazioni di comunicazione	>	-	improstazion la coneganiento	·	Resistenza di terminazione
•	Impostazioni inverter	>				Indirizzo Modbus 21

Smart connections.



# 7. Configurazione KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)



Una volta collegato il KSEM all'inverter master come in figura, si procede alla configurazione accedendo al webserver dello stesso. Per accedere al webserver del KSEM procedere così:

1. Collegare un pc con cavo di rete direttamente ad una delle due porte LAN del KSEM; se il KSEM è già collegato ad una LAN, collegarsi alla rete stessa.

2. Da Esplora Risorse selezionare Rete e cliccare sull'icona del KSEM come da figura seguente. I numeri rappresentano il seriale del KSEM

Se non viene visualizzato occorre cercarlo su un browser come http://KSEM-xxx , dove xxx indica il numero seriale del meter.

È necessario abilitare il rilevamento della rete pubblica per visualizzare il KSEM e si consiglia di utilizzare browser quali Chrome o Firefox per configurarlo.



3. Inserire la password (PWD) che si trova sull'etichetta del KSEM, come da figura seguente:



4. Scaricare il file di aggiornamento.

KOSTAL Solar Electric Italy <u>www.kostal-solar-electric.com</u> Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



- 5. Accedere a Impostazioni dei dispositivi > Dispositivo > Aggiorna il firmware del dispositivo > Browse. Confermare con Aggiornamento.
- 6. Settare il fuso orario come da figura seguente e salvare.

Dispositivo				
ngostazioni ora, riavvio e aggiornamento				
lata e ora				
aso orario dell'utente	Europe/Rome		- 10	SALVA
TP		A		
icendo clic au "Imposta ora", si imposta l'ora	del dispositivo in base alFora del browser.			
empo di sistema del dispositivo ra del browser dell'utente	27/3/2029, 02:21:46 5/5/2021, 11:29:13			IMPOSTA ORA
npostazioni avanzale >				
leset				
avvia dispositivo				RIAVVIA
regui il reset del dispositivo alle impostazion	ni di fabbrice.			WE SET
ggiorna il firmware del dispositivo				
Seleziona II file			Browse	ACCORNAMENTO
og di sistema				
ui è possibile scaricare il file di log del sister	TV8.			
Aessaggi di log da	Oggi			BGARICA

7. Proseguire selezionando <u>impostazioni modbus</u> > <u>modbus RTU</u>, attivare l'interfaccia RS485 A e selezionare il presetting del PIKO CI come da figura seguente:

. .

Parity

Stop bits

D

Store

19200

Not

2

1

PIKO CI

Smart M	Aeter		Informazio	ni di sistema	e	Modbus RTU Settings of secial interfaces
	0,000 kW	ġ		12 % 21 % Ano 8 %	62 °C 040 7 %	Interface RS485 A Enable Interface
	(o kwn)		1220	0	->	Presetting
	Securi Geter Tarifu	e éccenta	ingrostari Modbar	mi impositacion del dispositi		Mode Slave address
						Baud rate
						Data bits

٥.

٥.



# 8. Monitoraggio e Portale Solare KSP

Per utilizzare il monitoraggio del PIKO CI sul Kostal Solar Portal KSP occorre come prima cosa registrarsi ed accedere al **KOSTAL Solar Portal** (www.kostal-solar-portal.com) con il proprio indirizzo mail come user e password

Per configurare un inverter, è necessario prima creare un impianto. Andare nella sezione "Panoramica dell'impianto" e cliccare sul pulsante "Crea nuovo impianto". Quindi:



3. Se l'inserimento fallisce, verificare di <u>aver abilitato l'esportazione dei dati</u> sulla macchina come indicato. Se l'inserimento va a buon fine i dati di produzione dell'impianto sono visualizzati dopo alcune ore.

Se l'impianto è già esistente, selezionare **Impianto** > **Configurazione** > **Dispositivi** e <u>inserire i nuovi</u> <u>inverter installati</u> come da procedura.

onnections.

KOSTAL Solar Electric Italy <u>www.kostal-solar-electric.com</u> Tel. +39 011 9782420 e-mail: service-solar-it@kostal.com



Per aggiungere un nuovo utente, creare prima un account con user e password dell'utente da aggiungere ed attendere la mail di conferma.

Selezionare **Impianto** > **Impostazioni utente** > **Aggiungi nuovo utente**, inserire la mail precedentemente registrata e assegnare un ruolo all'utente

Al termine della procedura, i dati dell'impianto sono visualizzati sul KSP come da figura seguente:



onnections.



# 9. Kostal Smart Warranty

La Smart Warranty estende gratuitamente il periodo di garanzia degli inverter fotovoltaici KOSTAL dai 2 a 5 anni. La registrazione è facile, gratuita ed è da fare entro i primi 6 mesi dall'acquisto.

Per ottenerla, occorre registrarsi ed accedere al KOSTAL Webshop e seguire i passaggi indicati.

Il certificato di garanzia viene inviato via mail in pochi minuti.

Viene accreditato un bonus di 5,00 € per ogni inverter registrato, cumulabile ed utilizzabile per acquisti sul KOSTAL Webshop.

Smart connections.